

ピアノ庫

搬入口

- [下手袖分電盤]**
Total 150A 1Φ3W
 舞台連絡設備架 20A
 ITV架 20A
 舞台袖集中パッチ架1 20A
 舞台袖集中パッチ架2 20A
 舞台下手袖コネクター盤1 30A
 舞台下手袖コネクター盤2 30A
 舞台下手袖コネクター盤3 30A
 舞台下手袖コネクター盤4 30A
 舞台下手袖コネクター盤5 30A
 舞台下手袖コネクター盤6 30A
 舞台下手袖コネクター盤7 20A
 舞台下手袖コネクター盤8 20A
 舞台下手奥コネクター盤1 30A
 舞台下手奥コネクター盤2 30A
 舞台下手奥コネクター盤3 20A
 舞台下手奥コネクター盤4 20A
 下手鳥屋コネクター盤 20A
 オークストラピット床コネクター盤 20A
 下手フロントサイドコネクター盤 20A
 下手奈落コネクター盤 20A
 ホワイエコネクター盤 20A
 下手舞台ギャラリーコネクター盤 20A
 予備ブレーカー 20A×2, 30A×2
 パワーロック×4 1Φ3W

- [上手袖分電盤]**
Total 175A 1Φ3W
 舞台上手袖コネクター盤1 30A
 舞台上手袖コネクター盤2 30A
 舞台上手袖コネクター盤3 30A
 舞台上手袖コネクター盤4 30A
 舞台上手袖コネクター盤5 30A
 舞台上手袖コネクター盤6 30A
 舞台上手袖コネクター盤7 20A
 舞台上手袖コネクター盤8 20A
 舞台上手奥コネクター盤1 30A
 舞台上手奥コネクター盤2 30A
 舞台上手奥コネクター盤3 20A
 舞台上手奥コネクター盤4 20A
 中継コネクター盤1 20A
 中継コネクター盤2 20A
 上手鳥屋コネクター盤 20A
 上手奈落コネクター盤 20A
 予備ブレーカー 20A×4, 30A×2
 パワーロック×4 1Φ3W

- [音響室分電盤]**
Total 150A 1Φ3W
 親子室1コネクター盤 20A
 出力制御架1 20A
 出力制御架2 20A
 客席ブースコネクター盤1 30A
 客席ブースコネクター盤2 30A
 客席ブースコネクター盤3 20A
 バルコニー先端コネクター盤 20A
 バルコニー先端コネクター盤 20A
 シーリングギャラリーコネクター盤 20A
 フォースポット室コネクター盤 20A
 プロジェクター室コネクター盤 20A
 プロジェクター室コネクター盤(200V) 20A
 予備ブレーカー 20A×10, 30A×2

- [アンプ室分電盤]**
Total 200A 1Φ3W
 パワーアンプ架1 20A
 パワーアンプ架2-1 30A
 パワーアンプ架2-2 30A
 パワーアンプ架2-3 30A
 パワーアンプ架2-4 30A
 パワーアンプ架3-1 30A
 パワーアンプ架3-2 30A
 パワーアンプ架3-3 30A
 パワーアンプ架3-4 30A
 パワーアンプ架4-1 30A
 パワーアンプ架4-2 30A
 パワーアンプ架4-3 30A
 パワーアンプ架4-4 30A
 吊マイク装置 20A
 シーリングスポット室コネクター盤 20A
 上手フロントサイドコネクター盤 20A
 上手舞台ギャラリーコネクター盤 20A
 下手スノコネクター盤 20A
 上手スノコネクター盤 20A