



[下手袖分電盤]
Total 150A
 舞台連絡設備架 1110/1500W
 ITV架 313/1500W
 舞台袖集中パッチ架1 1500W
 舞台袖集中パッチ架2 1500W
 舞台下手袖コネクター盤1 3000W
 舞台下手袖コネクター盤2 3000W
 舞台下手袖コネクター盤3 3000W
 舞台下手袖コネクター盤4 3000W
 舞台下手袖コネクター盤5 3000W
 舞台下手袖コネクター盤6 3000W
 舞台下手袖コネクター盤7 1500W
 舞台下手袖コネクター盤8 1500W
 舞台下手奥コネクター盤1 3000W
 舞台下手奥コネクター盤2 3000W
 舞台下手奥コネクター盤3 1500W
 舞台下手奥コネクター盤4 1500W
 下手出待コネクター盤 1500W
 オークストラピット床コネクター盤 1500W
 下手フロントサイドコネクター盤 1500W
 下手奈落コネクター盤 1500W
 ホワイエコネクター盤 1500W
 下手舞台ギャラリコネクター盤 1500W
 予備ブレーカー 20A×2, 30A×2
 パワーロック×4 1φ3W

[音響室分電盤]
Total 150A
 親子室1コネクター盤 1500W
 出力制御架1 1500W
 出力制御架2 1500W
 客席プースコネクター盤1 3000W
 客席プースコネクター盤2 3000W
 客席プースコネクター盤3 1500W
 バルコニー先端コネクター盤 1500W
 バルコニー先端コネクター盤 1500W
 シーリングギャラリコネクター盤 1500W
 フォロースポット室コネクター盤 1500W
 プロジェクター室コネクター盤 1500W
 プロジェクター室コネクター盤(200V) 2000W
 予備ブレーカー20A×10, 30A×2

[アンプ室分電盤]
Total 200A
 パワーアンプ架1 2000W
 パワーアンプ架2-1 3000W
 パワーアンプ架2-2 3000W
 パワーアンプ架2-3 3000W
 パワーアンプ架2-4 3000W
 パワーアンプ架3-1 3000W
 パワーアンプ架3-2 3000W
 パワーアンプ架3-3 3000W
 パワーアンプ架3-4 3000W
 パワーアンプ架4-1 3000W
 パワーアンプ架4-2 3000W
 パワーアンプ架4-3 3000W
 パワーアンプ架4-4 3000W
 吊マイク装置 2000W
 シーリングスポット室コネクター盤 2000W
 上手フロントサイドコネクター盤 2000W
 上手舞台ギャラリコネクター盤 2000W
 下手スノコネクター盤 2000W
 上手スノコネクター盤 2000W

[上手袖分電盤]
Total 175A
 舞台上手袖コネクター盤1 3000W
 舞台上手袖コネクター盤2 3000W
 舞台上手袖コネクター盤3 3000W
 舞台上手袖コネクター盤4 3000W
 舞台上手袖コネクター盤5 3000W
 舞台上手袖コネクター盤6 3000W
 舞台上手袖コネクター盤7 1500W
 舞台上手袖コネクター盤8 1500W
 中継コネクター盤1 1500W
 中継コネクター盤2 1500W
 上手出待コネクター盤 1500W
 上手奈落コネクター盤 1500W
 予備ブレーカー 20A×4, 30A×2
 パワーロック×4 1φ3W