



太田市民会館 DMX対応表

No.1

*Universe1

2020.04

DMX	場所	No,	名称	DMX	場所	No,	名称	DMX	場所	No,	名称
1	客S	上手	1-1	61	3S-1	上手	1-1	121	UH		#71
2			1-2	62			1-2	122			#72
3			1-3	63			1-3	123			#78
4			1-4	64			1-4	124			#22
5			2-1	65	3S-2		2-1	125			#71
6			2-2	66			2-2	126			#72
7			2-3	67			2-3	127			#78
8		下手	2-4	68			2-4	128			#22
9	LB r-1	上手	1-1	69	3S-3		3-1	129			#71
10			1-2	70			3-2	130			#72
11			1-3	71			3-3	131			#78
12			1-4	72			3-4	132			#22
13	LB r-2		2-1	73	3S-4		4-1	133			#71
14			2-2	74			4-2	134			#72
15			2-3	75			4-3	135			#78
16			2-4	76			4-4	136			#22
17	LB r-3		3-1	77	3S-5		5-1	137			#71
18			3-2	78			5-2	138			#72
19			3-3	79			5-3	139			#78
20			3-4	80			5-4	140		上手	#22
21	LB r-4		4-1	81	3S-6		6-1	141	※LB r直	100V直1	1-1
22			4-2	82			6-2	142			1-2
23			4-3	83			6-3	143			1-3
24			4-4	84		下手	6-4	144			1-4
25	LB r-5		5-1	85	4S-1	上手	1-1	145	※2S直	100V直2	1-1
26			5-2	86			1-2	146			1-2
27			5-3	87			1-3	147			1-3
28			5-4	88			1-4	148			1-4
29	LB r-6		6-1	89	4S-2		2-1	149	※3S直	100V直3	1-1
30			6-2	90			2-2	150			1-2
31			6-3	91			2-3	151			1-3
32			6-4	92			2-4	152			1-4
33	LB r-7		7-1	93	4S-3		3-1	153	※4S直	100V直4	1-1
34			7-2	94			3-2	154			1-2
35			7-3	95			3-3	155			1-3
36		下手	7-4	96			3-4	156			1-4
37	2S-1	上手	1-1	97	4S-4		4-1	157	※1BL	1BL	LEDPAR 電源
38			1-2	98			4-2	158	※1BL	*使用不可	ブリッジ蛍光灯
39			1-3	99			4-3	159	※1BL	*使用不可	----
40			1-4	100			4-4	160	※1BL	*使用不可	----
41	2S-2		2-1	101	4S-5		5-1	161	※1BL	灯体Add	Master
42			2-2	102			5-2	162	※1BL		R
43			2-3	103			5-3	163	※1BL		G
44			2-4	104			5-4	164	※1BL		B
45	2S-3		3-1	105	4S-6		6-1	165	※1BL		Strbo
46			3-2	106			6-2	166	※2BL	2BL	LEDPAR 電源
47			3-3	107			6-3	167	※2BL	*使用不可	----
48			3-4	108		下手	6-4	168	※2BL	*使用不可	----
49	2S-4		4-1	109	UH	下手	#71	169	※2BL	*使用不可	----
50			4-2	110			#72	170	※2BL	灯体Add	Master
51			4-3	111			#78	171	※2BL		R
52			4-4	112			#22	172	※2BL		G
53	2S-5		5-1	113			#71	173	※2BL		B
54			5-2	114			#72	174	※2BL		Strbo
55			5-3	115			#78	175			
56			5-4	116			#22	176			
57	2S-6		6-1	117			#71	177	LHC 下1		#72
58			6-2	118			#72	178	LHC 下2		#59
59			6-3	119			#78	179	LHC 下3		#40
60		下手	6-4	120			#22	180	LHC 下4		#22

DMX	場所	No,	名称	DMX	場所	No,	名称	DMX	場所	No,	名称
181	LHC 下5		#72	241	1CL 1	1-1	C	301	SC下		10
182	LHC 下6		#59	242		1-2	B	302			11
183	LHC 下7		#40	243		1-3	D	303			12
184	LHC 下8		#22	244		1-4	----	304			----
185	LHC 下9		#72	245	1CL 2	2-1	A	305	SC上		1
186	LHC 下10		#59	246		2-2	C	306			2
187	LHC 下11		#40	247		2-3	B	307			3
188	LHC 下12		#22	248		2-4	----	308			----
189	LHC 上1		#72	249	1CL 3	3-1	A	309			4
190	LHC 上2		#59	250		3-2	D	310			5
191	LHC 上3		#40	251		3-3	D	311			6
192	LHC 上4		#22	252		3-4	D	312			----
193	LHC 上5		#72	253	1CL 4	4-1	D	313			7
194	LHC 上6		#59	254		4-2	A	314			8
195	LHC 上7		#40	255		4-3	B	315			9
196	LHC 上8		#22	256		4-4	----	316			----
197	LHC 上9		#72	257	1CL 5	5-1	A	317			10
198	LHC 上10		#59	258		5-2	C	318			11
199	LHC 上11		#40	259		5-3	D	319			12
200	LHC 上12		#22	260		5-4	----	320			----
201	3FR下	1	上段 1N	261	1CL 6	6-1	B	321	可動調光器①		1
202		2	----	262		6-2	C	322			2
203		3	下段 凸客席側	263		6-3	----	323			3
204		4	凸ステージ側	264		6-4	----	324			4
205	3FR上	1	上段 1N	265	2CL下	下1	1.5凸	325	可動調光器②		1
206		2	----	266		下2	1.5凸	326			2
207		3	下段 凸客席側	267		下3	1.5凸	327			3
208		4	凸ステージ側	268		下4	1.5凸	328			4
209	2FR下	1	上段 凸客席側	269	2CL上	上4	1.5凸	329	可動調光器③		1
210		2	凸ステージ側	270		上3	1.5凸	330			2
211		3	----	271		上2	1.5凸	331			3
212		4	----	272		上1	1.5凸	332			4
213		1	下段 凸客席側	273	前C下	前C下1		333	可動調光器④		1
214		2	凸ステージ側	274	or 袖WLC	前C下2		334			2
215		3	----	275	or OPC	前C下3		335			3
216		4	----	276		----		336			4
217	2FR上	1	上段 凸客席側	277		前C下4		337	可動調光器⑤		1
218		2	凸ステージ側	278		----		338			2
219		3	----	279		----		339			3
220		4	----	280		----		340			4
221		1	下段 凸客席側	281	前C上	前C上1		341	可動調光器⑥		1
222		2	凸ステージ側	282	or 袖WLC	前C上2		342			2
223		3	----	283	or OPC	前C上3		343			3
224		4	----	284		----		344			4
225	1FR下	1	上段 凸客席側	285		前C上4		345	※可動100V直BOX①		1
226		2	凸ステージ側	286		----		346			2
227		3	----	287		----		347			3
228		4	----	288		----		348			4
229		1	下段 SF客席側	289	SC下	1		349	※可動100V直BOX②		1
230		2	SFステージ側	290		2		350			2
231		3	----	291		3		351			3
232		4	----	292		----		352			4
233	1FR上	1	上段 凸客席側	293		4		353	※可動100V直BOX③		1
234		2	凸ステージ側	294		5		354			2
235		3	-	295		6		355			3
236		4	-	296		----		356			4
237		1	下段 SF客席側	297		7		357	※可動直BOX④		1
238		2	SFステージ側	298		8		358			2
239		3	----	299		9		359			3
240		4	----	300		----		360			4

* Universe1

2020.04

DMX	場所	No.	名称	DMX	場所	名称	DMX	場所	名称
361	※可動直BOX⑤		1	421			481	客電 2F	サイドバルコニー席 グラウト
362			2	422			482	客電 2F	奥壁 グラウト
363			3	423			483	客席外 3F	通路内 間接ライト
364			4	424			484	客席外 3F	通路内 右側側 グラウト
365	※客S直	100V直	1	425			485	客席外 3F	扉上 間接ライト
366			2	426			486	客電 3F	奥壁 間接ライト
367			3	427			487	客電 3F	サイドバルコニー席 間接ライト
368			4	428			488	客電 3F	サイドバルコニー席 グラウト
369	※客S 200V直	200V直	1	429			489	客電 3F	手すりライト
370			2	430			490	客電 3F	奥壁 グラウト
371			3	431			491	客席外 4F	通路内 間接ライト
372	※LB r 200V直 上手	200V直	1	432			492	客席外 4F	通路内 右側側 グラウト
373			2	433			493	客席外 4F	扉上 間接ライト
374			3	434			494	客電 4F	床 サイドバルコニー席 間接ライト
375	※LB r 200V直 下手	200V直	1	435			495	客電 4F	床 奥壁 間接ライト
376			2	436			496	客電 天井	天井グラウト 縦列 下手側
377			3	437			497	客電 4F	手すりライト
378	※2S 200V直	200V直	1	438			498	客電 天井	天井グラウト 横 1列目
379			2	439			499	客電 天井	天井グラウト 横 2列目
380			3	440			500	客電 天井	天井グラウト 横 3列目
381	※3S 200V直	200V直	1	441			501	客電 天井	天井グラウト 横 4列目
382			2	442			502	客電 天井	天井グラウト 横 5列目
383			3	443			503	客電 天井	天井グラウト 横 6列目
384	※4S 200V直	200V直	1	444			504	客電 天井	天井グラウト 横 7列目
385			2	445			505	客電 天井	天井グラウト 縦列 上手側
386			3	446			506	客電 天窓	トアライト 1列目 (電球色)
387				447			507	客電 天窓	トアライト 1列目 (昼白色)
388				448			508	客電 天窓	トアライト 2列目 (電球色)
389				449			509	客電 天窓	トアライト 2列目 (昼白色)
390				450			510	客電 天窓	トアライト 3列目 (電球色)
391				451			511	客電 天窓	トアライト 3列目 (昼白色)
392				452			512	客電 CL奥	トアライト 間接ライト
393				453					
394				454			513		
395				455			~		* Universe2 使用なし
396				456			1024		
397				457					
398				458					
399				459					
400				460					
401				461	※昇降PS	*使用不可			ブリッジ蛍光灯
402				462		*使用不可			----
403				463		*使用不可			----
404				464		*使用不可			----
405				465	天反ライト	天1			1列目
406				466	天反ライト	天1			2列目
407				467	天反ライト	天1			3列目
408				468	天反ライト	天2			4列目
409				469	反響板間接LED	側板下			側板下手
410				470	反響板間接LED	側板上			側板上手
411				471	反響板間接LED	正板			正板
412				472	客席外	1F	通路内		グラウト
413				473	客席外	1F	通路内		間接ライト
414				474	客席内	1F	客席通路階段		
415				475	客席外	1F	通路内		右側側 グラウト
416				476	客席外	2F	通路内		間接ライト
417				477	客席外	2F	通路内		右側側 グラウト
418				478	客席外	2F	扉上		間接ライト
419				479	客電	2F	サイドバルコニー席		間接ライト
420				480	客電	2F	奥壁		間接ライト